

IMPORTANTE: Prima di procedere all'installazione dei parati di arredo si raccomanda di verificare quanto segue:

CONTENUTO

Il vostro pacco deve contenere:

- Roller Parati
- Istruzioni montaggio: foglio con la riproduzione della grafica scelta divisa per lettere che identificano i roller e l'ordine consigliato di montaggio
- Colla per l'installazione

INTEGRITA' DEL PRODOTTO

Verificare che il prodotto non risulti danneggiato prima di procedere all'installazione. Controllare ogni singolo roller assicurandosi che il disegno continui perfettamente con il telo a fianco. L'incollaggio a parete fa decadere la responsabilità di iNSTUDIO a fronte di eventuali contestazioni

CORRISPONDENZA GRAFICA E CROMATICA

Verificare che i roller corrispondano al soggetto grafico e alla scelta colore effettuata, si precisa che leggere differenze di tono non sono da considerarsi difetti di stampa. In caso di dubbi contattare il rivenditore prima di incollare i roller.

PREPARAZIONE PARETE

Assicurarsi che la parete sulla quale andrete ad installare il parati d'arredo sia perfettamente asciutta. Deve risultare perfettamente liscia in caso contrario si consiglia una rasatura.

MISURE

I roller devono avere un'eccedenza di 10 cm in altezza calcolati con 5 cm di esubero per la parte superiore e 5 per quella inferiore per compensare eventuali fuori squadra della parete. Tutte le eccedenze vanno eliminate con cutter a completamento dell'installazione.

INSTALLAZIONE

ISTRUZIONI MONTAGGIO

Prendere il foglio di istruzioni per il montaggio e prepararsi i roller come indicato nello schema di posa. Iniziare l'installazione dalla lettera A

MESSA A PIOMBO

E' importante che il primo telo (A) sia messo a piombo mediante laser o con metodo classico differente

INCOLLAGGIO A PARETE

Si può incollare la parete in prossimità del telo che deve essere posizionato e fatto aderire con apposita spatola per parati, oppure pennellare di colla il telo e posizionarlo già incollato sul retro sulla parete asciutta. Il telo deve essere montato tenendo considerazione dei 5 cm di abbondanza sia in alto che in basso. Si raccomanda di rivolgersi a posatori esperti

PULIZIA INCOLLAGGIO

Rimuovere con spugnetta morbida umida eventuali residui di colla

FINISH

Lasciare asciugare la parete almeno 24 ore prima di procedere con l'applicazione del finish. Applicare il finish a rullo a pelo rasato o pennello. Lasciare asciugare e procedere con una seconda mano. Temperatura di utilizzo +10° c / +35° c.

PREPARAZIONE COLLA

Seguire le istruzioni riportate sulla scatola di colla fornita assieme ai roller per la preparazione.

RIFILO

Rimuovere con cutter le eccedenze di parati fuori parete