

IMPORTANTE: Prima di procedere all'installazione dei parati di arredo si raccomanda di verificare quanto segue:

CONTENUTO

Il vostro pacco deve contenere:

- Roller Parati
- Istruzioni montaggio: foglio con la riproduzione della grafica scelta divisa per lettere che identificano i roller e l'ordine consigliato di montaggio
- Colla per l'installazione

INTEGRITA' DEL PRODOTTO

Verificare che il prodotto non risulti danneggiato prima di procedere all'installazione. Controllare ogni singolo roller assicurandosi che il disegno continui perfettamente con il telo a fianco. L'incollaggio a parete fa decadere la responsabilità di iNSTUDIO a fronte di eventuali contestazioni

CORRISPONDENZA GRAFICA E CROMATICA

Verificare che i roller corrispondano al soggetto grafico e alla scelta colore effettuata, si precisa che leggere differenze di tono non sono da considerarsi difetti di stampa. In caso di dubbi contattare il rivenditore prima di incollare i roller.

PREPARAZIONE PARETE

Assicurarsi che la parete sulla quale andrete ad installare il parati d'arredo sia perfettamente asciutta. Deve risultare perfettamente liscia in caso contrario si consiglia una rasatura.

MISURE

I roller devono avere un'eccedenza di 10 cm in altezza calcolati con 5 cm di esubero per la parte superiore e 5 per quella inferiore per compensare eventuali fuori squadra della parete. Tutte le eccedenze vanno eliminate con cutter a completamento dell'installazione.

INSTALLAZIONE

ISTRUZIONI MONTAGGIO

Prendere il foglio di istruzioni per il montaggio e prepararsi i roller come indicato nello schema di posa. Iniziare l'installazione dalla lettera A

PREPARAZIONE COLLA

Seguire le istruzioni riportate sulla scatola di colla fornita assieme ai roller per la preparazione.

MESSA A PIOMBO

E' importante che il primo telo (A) sia messo a piombo mediante laser o con metodo classico differente

INCOLLAGGIO A PARETE

Si può incollare la parete in prossimità del telo che deve essere posizionato e fatto aderire con apposita spatola per parati, oppure pennellare di colla il telo e posizionarlo già incollato sul retro sulla parete asciutta. Il telo deve essere montato tenendo considerazione dei 5 cm di abbondanza sia in alto che in basso. Si raccomanda di rivolgersi a posatori esperti

PULIZIA INCOLLAGGIO

Rimuovere con spugnetta morbida umida eventuali residui di colla

RIFILO

Rimuovere con cutter le eccedenze di parati fuori parete